
MBN
Mildura
MDA
RCT
Robinvale
WMN
RVL
NEW SOUTH WALES
Ouyen
OYN
SHL
Swan Hill
Sea Lake
KGT
Kerang
Cohuna
CME
Cobram
NKA
CHA
Yarrawonga
Numurkah
CTN
Echuca
NHL
Warracknabeal
ECA
KYM
Kyabram
SHN
Nhill
Charlton
Rochester
Shepparton
STN
EHK
SHP
MNA
Inglewood
Horsham
HSM
Bendigo
STL
BETS
BGO
MRO
CMN
SP AUSNET
CHM
Maryborough
Edenhope
Stawell
Castlemaine
WND
Daylesford
Kyneton
Ararat
BAN
MLN
ART
Ballarat
SA
Casterton
HTN
BMH
SU
BAS
LVN
Hamilton
SEE
LV
DETAIL 2
TRG
GL
WBE
FNS
PLD
CDN
Geelong
CRO
Camperdown
CLC
SEE
KRT
DETAIL 3
Cobden
DDL
Warrnambool
Queenscliff
Portland
WIN
WPD
GLE
Colac
Anglesea
WBL
COB
Apollo Bay
Powercor Supply Areas
ESSENTIAL SERVICES COMMISSION
Zone Substations
All features displayed on this map are indicative only, supply areas illustrated are approximate.